

- Lenovo Support: <https://support.lenovo.com>
- Lenovo Benutzerforen: <https://forums.lenovo.com>

Packen Sie Ihren Computer aus




ThinkPad®-Computer


*Bei einigen Modellen verfügbar




Akku



Netzkabel



Netzteil




ThinkPad Pen Pro*



Dokumentation

Erstkonfiguration

1. Akku einsetzen.




Dieses System unterstützt nur Akkus, die speziell für das jeweilige System und von Lenovo oder einem autorisierten Builder hergestellt wurden. Das System unterstützt keine Akkus, die nicht zugelassen sind oder die für andere Systeme entwickelt wurden. Wenn ein nicht zugelassener Akku oder ein für ein anderes System entwickelter Akku installiert ist, wird das System nicht geladen.

Achtung: Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Leistung oder die Sicherheit von nicht autorisierten Akkus. Fehler oder Beschädigungen, die aufgrund der Verwendung von nicht autorisierten Akkus entstehen, werden von der Lenovo Herstellergarantie nicht abgedeckt.

2. Netzkabel an das Netzteil anschließen

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem entsprechenden Netzteilanschluss Ihres Computers. 2. Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an. 3. Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkabelanschlüsse ordnungsgemäß und vollständig in die jeweiligen Netzsteckdosen gesteckt wurden.




3. Drücken Sie den Netzschalter, um den Computer einzuschalten. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Steuerelemente und Anzeigen

- Kamera*
- Mikrofone
- Bildschirm (Multi-Touch-/Nicht-Touch-Modell)
- Mikrofonstummschaltung mit Anzeige
- Betriebsspannungsschalter
- Numerischer Tastenblock
- Lesegerät für Fingerabdrücke*
- Lautsprecherstummschaltung mit Anzeige
- NumLock-Anzeige
- Trackpad mit Tasten
- Farbsensor*
- TrackPoint®-Klicktasten
- TrackPoint-Stift
- CapsLock-Taste mit Anzeige
- Esc-Taste mit Anzeige für den Fn Lock-Modus

* Bei einigen Modellen verfügbar.



Zugriff auf das Benutzerhandbuch

Das *Benutzerhandbuch* enthält ausführliche Informationen zu Ihrem Computer. Gehen Sie wie folgt vor, um auf das *Benutzerhandbuch* zuzugreifen:

Windows 10:
1. Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf **Lenovo Vantage**.

2. Erweitern Sie **Zustand und Support** und klicken Sie anschließend auf **Benutzerhandbuch**.

Windows 7:
1. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf **Start** und dann auf **Hilfe und Support**. Das Fenster **Windows Hilfe und Support** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Lenovo User Guide**.

Lenovo nimmt ständig Verbesserungen am *Benutzerhandbuch* Ihres Computers vor. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Informationen auf Ihrem Computer aktuell sind, lesen Sie unter „Veröffentlichungen herunterladen“ die Informationen zum Herunterladen des neuesten *Benutzerhandbuchs*.

Veröffentlichungen herunterladen

Die elektronischen Versionen der Veröffentlichungen zu Ihrem Computer stehen auf der [Lenovo Support-website](https://support.lenovo.com) zur Verfügung. Um die Veröffentlichungen für Ihren Computer herunterzuladen, rufen Sie die folgende Website auf: <https://support.lenovo.com>

Lesen Sie diese Dokumentation vor der Verwendung des Computers



Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und zur Verwendung von Einheiten für Lenovo Computer.

Sicherheitsinformationen



Hinweis zu Plastiktüten

GEFAHR
Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Allgemeiner Hinweis zum Akku

GEFAHR
Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf Kompatibilität getestet und sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt werden. Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder veränderte Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ein Missbrauch des Akkus oder ein fehlerhafter Umgang damit kann zu einer Explosion des Akkus oder einem

Flüssigkeitsaustritt aus dem Akku führen. Gehen Sie wie folgt vor, um mögliche Verletzungen zu vermeiden:

- Öffnen, zerlegen oder warten Sie keinen Akku.
- Bohren Sie den Akku nicht an und beschädigen Sie ihn in keiner anderen Weise.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Halten Sie den Akku vor Kindern fern.
- Schützen Sie den Akku vor Feuer.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder sich selbstständig entlädt oder wenn sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial abgelagert.

Bewahren Sie Akkus oder Produkte, die einen Akku enthalten, bei Zimmertemperatur und mit einer Ladung von ca. 30 bis 50 % auf. Es wird empfohlen, die Akkus ungefähr einmal pro Jahr aufzuladen, um ein übermäßiges Entladen der Akkus zu verhindern.

Den Akku nicht im Hausmüll entsorgen. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

Hinweise zu austauschbaren wiederaufladbaren Akkus

GEFAHR

Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.

Der Akku kann bei unsachgemäßem Austausch explodieren. Der Akku enthält gefährliche Stoffe.

Hinweise zur nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterie

GEFAHR

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemäßem Austauschen explodieren. Der Akku enthält gefährliche Stoffe.

Nicht auf mehr als 100 °C erhitzen.

Die folgende Erklärung bezieht sich auf Benutzer in Kalifornien, U.S.A.

Informationen zu Perchloraten für Kalifornien:

Produkte, in denen Mangan-Dioxid-Lithium-Knopfzellenbatterien verwendet werden, können Perchlorate enthalten.

Perchloratmaterialien – Eventuell ist eine spezielle Handhabung nötig. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Laser-Sicherheitsinformation

VORSICHT:

Bei der Installation von Lasergeräten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) bitte Folgendes beachten:

Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeräts können gefährliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.

Die Bedienung des Geräts auf eine andere als die hier beschriebene Weise oder die Nichteinhaltung der hier beschriebenen Einstellungen oder Bedienschritte kann zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

GEFAHR

Einige Lasergeräte enthalten eine Laserdiode der Klasse 3B. Bitte beachten Sie folgendes:

Laserstrahlung bei geöffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden. Strahlungsbereich meiden.

Verwendung von Kopf- und Ohrhörern

VORSICHT:

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Entzerrers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und auch den Schalldruckpegel. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie Ihren Entzerrer auf ein angemessenes Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhörern oder Ohrhörern über einen langen Zeitraum bei starker Lautstärke kann zu Schäden führen, wenn die Ausgänge der Kopfhörer oder Ohrhörer nicht EN 50332-2 entsprechen. Der Kopfhörer-Ausgangsanschluss des Computers entspricht der Spezifikation EN 50332-2, Unterabschnitt 7. Durch diese Spezifikation wird die Ausgangsspannung für den maximalen tatsächlichen Breitband-RMS-Wert des Computers auf 150 mV beschränkt. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7, „Limits“) oder einer für den Breitbandbetrieb charakteristischen Spannung von 75 mV entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang Ihres Lenovo Computers Kopfhörer oder Ohrhörer als Set enthalten sind, entspricht die Kombination aus Kopfhörer oder Ohrhörer und aus Computer bereits EN 50332-1. Wenn andere Kopfhörer oder Ohrhörer verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer EN 50332-1 (Grenzwerte aus Abschnitt 6.5) entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Informationen zu Service, Unterstützung und Garantie

Im Folgenden finden Sie Informationen zur technischen Unterstützung, die für Ihr Produkt während des Garantiezeitraums und für die gesamte Lebensdauer Ihres Produkts zur Verfügung steht. Technische Unterstützung über das Internet steht Ihnen für die gesamte Lebensdauer des Produkts unter <https://support.lenovo.com> zur Verfügung.

Wenn Sie Lenovo Services erworben haben, finden Sie ausführliche Informationen in den folgenden Bedingungen:

- Lenovo Garantieservice-Upgrades oder -Erweiterungen finden Sie unter: <https://support.lenovo.com/lsws>
- Lenovo Services zum Schutz vor Schäden durch Unfälle finden Sie unter: <https://support.lenovo.com/ladps>

Informationen zur Garantie

Lenovo bietet für Ihren Computer einen Garantiezeitraum an. Um den Garantiestatus Ihres Computers zu überprüfen, besuchen Sie <https://www.lenovo.com/warranty-status> und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Computer unterliegt einer begrenzten Herstellergarantie von Lenovo (LLW), Version L505-0010-02 08/2011. Sie wird bei der Ersteinrichtung Ihres Computers angezeigt. Wenn Sie über Ihren Computer oder die Website (https://www.lenovo.com/warranty/llw_02) nicht auf die begrenzte Herstellergarantie von Lenovo zugreifen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Vertretung oder Ihren Fachhändler, um eine gedruckte Version der Herstellergarantie zu erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Informationen zur Garantie auf Ihrem Computer anzuzeigen, nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen wurde:

Windows 10:
1. Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf **Lenovo Vantage**.

2. Erweitern Sie **Zustand und Support** und klicken Sie anschließend auf **Garantie und Services**.

Windows 7:

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf **Start** → **Alle Programme** → **Lenovo PC Experience** → **Informationen zur Garantie**.

CRUs

CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) sind Teile, die vom Kunden selbst aufgerüstet oder ersetzt werden können. Informationen zum Anzeigen der Anweisungen zum Austauschen der CRUs finden Sie im entsprechenden Abschnitt im *Benutzerhandbuch*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.

Dies sind die CRUs für Ihren Computer:

Self-Service-CRUs

- Netzteil und Netzkabel
- Akku
- Untere Abdeckung
- Speichermodule unter der unteren Abdeckung
- Drahtlose LAN-Karte
- Drahtlose WAN-Karte
- Festplattenlaufwerk mit Halterung des Festplattenlaufwerks
- Festplattenlaufwerk in der Serial Ultrabay Enhanced-Position
- Optisches Laufwerk in der Serial Ultrabay Enhanced-Position
- Solid-State-Laufwerke

Optional-Service-CRUs

- Knopfzellenbatterie
- Tastatur
- Speichermodule unter der Tastatur

Weltweit gültige Telefonnummern zur technischen Unterstützung

In diesem Abschnitt sind die Telefonnummern des Lenovo Support aufgelistet. Wenn Sie die Telefonnummer für Ihr Land oder Ihre Region nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder an Ihren Lenovo Vertriebsbeauftragten.

Wenn Sie sich an den Lenovo Ansprechpartner für technische Unterstützung wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit: Modell, Seriennummer, den genauen Wortlaut der Fehlermeldung (wenn eine solche angezeigt wird) sowie eine Beschreibung des Fehlers.



Wichtig: Die Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuelle Telefonliste für das Lenovo Kundensupportzentrum finden Sie unter folgender Adresse: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>

Land oder Region	Telefonnummer
Algerien	33-6-7348 1739 (Französisch, Spanisch)
Anguilla	1-800-426-7378 (Englisch)
Antigua und Barbuda	1-800-426-7378 (Englisch)
Argentinien	0800-666-0011 (Spanisch, Englisch)
Armenien	374 11300300 374 10586048 (Standardtarif) (Russisch, Englisch)
Australien	1-800-043-849 (Englisch)
Österreich	0810-100-654 (Deutsch)
Bahamas	1-800-426-7378 (Englisch)
Bahrain	Kanoo IT: 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC: 00-973-1758-4302 (Arabisch, Englisch)
Bangladesch	AWSP Flora Limited: 70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobil) E-Mail: hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Barbados	02-339-36-11 (Garantieservice und Unterstützung) (Flämisch, Französisch) 1-800-426-7378 (Englisch)
Weißrussland	37529688522 (Standardtarif) (Russisch, Englisch)
Bermuda	1-800-426-7378 (Englisch)
Bolivien	0800-10-0189 (Spanisch)
Bosnien und Herzegowina	387 (0)33 563-150 (Bosnisch)
Brasilien	Anrufe innerhalb der Region von Sao Paulo: 0800-885-0500 Anrufe von außerhalb der Region von Sao Paulo: 0800-701-4815 (Portugiesisch)
Brunei Darussalam	801-4440 (Malaisisch, Englisch)
Kanada	1-800-565-3344 (Englisch, Französisch)
Kaimaninseln	1-800-426-7378 (Englisch)
Chile	188 800 462 888 56 232103145
Kolumbien	0-1800 917 0541 57 1 3819811
Costa Rica	800 542 5385 506 (4) 0001954
Kroatien	30-32736 (Kroatisch)
Zypern	357-227-11300 (Griechisch)
Tschechische Republik	800-353-637 (Tschechisch)
Dänemark	7010-5150 (Garantieservice und Unterstützung) (Dänisch)
Dominica	1-800-426-7378
Dominikanische Republik	18492001493 1 829 9460163
Ecuador	1800-000-661 (Spanisch)
El Salvador	50321369033 50321131765 (Mobiltelefone)
Ägypten	Hauptnummer: 0800-0000-850 Zweitnummer: 0800-0000-744
Estland	372-66-00-800 (Estnisch, Russisch, Englisch)
Finnland	0974790251 und anschließend die 3 (Finnisch)
Frankreich	(0)1.70.38.19.27 (Garantieservice und Unterstützung) (Französisch)
Georgien	99 5322945439 (Russisch, Englisch)
Deutschland	0800-500-4618 (Gebührenfrei) (Garantieservice und Unterstützung) (Deutsch)
Griechenland	0030-2104-800-499 (Griechisch)
Grenada	1-800-426-7378 (Englisch)
Guatemala	18003000162 50222786347
Honduras	80027919498
Hongkong	(852) 3516-8977 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Ungarn	00361 371-0272 (Englisch, Ungarisch)
Indien	(Hauptnummer) 1800-419-4666 (Tata) (Zweitnummer) 1800-3000-8465 (Reliance) E-Mail: commercialts@lenovo.com (Englisch, Hindi)
Israel	*6557 oder 03-9142800 (Hebräisch)
Indonesien	007-803-3315-108 021-2975-9240 (Standardtarif) (Englisch, Indonesisch)
Irland	1-890-928-860 (Englisch)
Italien	(+39) 02 3031 0000 (Italienisch)
Jamaika	1-800-426-7378 (Englisch)
Japan	0120-000-817 (Japanisch, Englisch)
Jordanien	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-0999 Durchwahl 713/127 General Computer & Electronic (GCE): 00-962-6-551-3879 (Arabisch, Englisch)
Kasachstan	77273493318 77273493098 (Standardtarif) (Russisch, Englisch)
Kenia	080-0733-256 (Englisch)
Korea	1670-0088 (Standardtarif) (Koreanisch)
Kuwait	Easa Hussain Al Yousifi: 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI: 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00-965-2259-4611 Diyar United Company: 00-965-4378-383 Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (Arabisch, Englisch)
Lettland	371-6707-0360 (Lettisch, Russisch, Englisch)
Libanon	Quantech: 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM): 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L.: 00-961-1771-300 (Arabisch/Englisch/Französisch)
Litauen	370 5278 6602 (Litauisch, Russisch, Englisch)
Luxemburg	+ 352 248 716 11 Durchwahl 3 (Französisch)
Macau	0800-807 / (852) 3071-3559 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Mazedonien	0800-4-44-44 (Mazedonisch)
China (Festland)	Support Line für technische Unterstützung: 400-100-6000 (Mandarin)

Land oder Region	Telefonnummer
Malaysia	1800-818-478 (gebührenfreie Nummer) 603-2053-5151 (gebührenpflichtige Nummer) (Englisch)
Malta	356-21-445-566 (Englisch, Italienisch, Maltesisch, Arabisch)
Mexiko	18002833181 52 55 85266440
Moldawien	+373 22577979 (Russisch, Englisch)
Montenegro	+382 78 103 086 (Englisch)
Marokko	212-5-22-509-35 (Arabisch)
Nepal	977-1-423-3501 (Hunting), 977-980-113-3667 (mobil)
Niederlande	020-499 0513 (Niederländisch)
Neuseeland	0508-366-584 (Englisch)
Nicaragua	18002260564
Nigeria	070-8060-1481 (Englisch)
Norwegen	21 95 94 60 Durchwahl 3 (Norwegisch)
Oman	Khimi Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00-968-2455-9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd.: 70-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems: 00-92-21-568-9823
Panama	08002035424 5078366064
Paraguay	(98005420180) (Spanisch)
Peru	0800 55 981 5116429172
Philippinen	1800-1110-2266 (gebührenfreie Nummer) +632-231-3373 (gebührenpflichtige Nummer) THINK: 1800-890-86454 (Globe-Abonnenten) (Tagalog, Englisch)
Polen	+48-22-295-4950 +48-22-116-8656 (Polnisch, Englisch)
Portugal	808-225-115 (Standardtarif) (Portugiesisch)
Katar	Al Mana Computer Services: 00-9744-4489-966 (Durchwahl 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00-9744-4441-212 (Arabisch)
Rumänien	00-40212300314 (Rumänisch)
Russische Föderation	7-499-705-6204 7-495-240-8558 (Standardtarif) (Russisch)
Saint Kitts und Nevis	1-800-426-7378 (Englisch)
St. Lucia	1-800-426-7378 (Englisch)
Saudi-Arabien	800-84-451-28 (Standardtarif) (Arabisch)
Singapur	65-6307-7145 (gebührenpflichtige Nummer) 1800-415-5529 (gebührenfreie Nummer) (Englisch, Mandarin, Malaysisch)
Slowakei	00421-2-4974-8888 (Slowakisch)
Slowenien	+386-1-4755-559 (Slowenisch)
Südafrika	0800-110-756 (Englisch)
Spanien	+34 91 79 11 799 Durchwahl 3 (Spanisch)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information Systems) (Englisch)
Surinam	1-877-453-8688 (Englisch)
Schweden	46-775-757-411 (Garantieservice und Unterstützung) (Schwedisch)
Schweiz	0800-55-54-54 (Garantieservice und Unterstützung) (Deutsch, Französisch, Italienisch)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	1800-012-220 0-2104-0792 (Thailändisch, Englisch)
Togo	1-800-426 7378 (Englisch)
Türkei	444-04-26 (Türkisch)
Türks- und Caicosinseln	1-800-426-7378 (Englisch)
Trinidad und Tobago	1-888-217-6330 (Englisch)
Ukraine	0800-800-018 (Ukrainisch, Russisch und Englisch)
Vereinigte Arabische Emirate	Jumbo: 80058626 Ensure: +971600525559 (Arabisch)
Großbritannien	0333-777-3991 (nationaler Tarif) (Englisch)
Vereinigte Staaten von Amerika	800-426-7378 (Englisch)
Uruguay	000-411-005-6649 (Spanisch)
Venezuela	0-800-100-2011 (Spanisch)
Vietnam	120-11072 (Gebührenfrei) 84-4-4458-1923 (Standardtarif)
Jemen	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (Arabisch)

Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市中山區北安路 780 號 7 樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Informationen zu Wiederverwertung und Umwelt


Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an.

Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo Produkten finden Sie unter:
<https://www.lenovo.com/recycling>

Weitere Angaben zum Recycling sowie zum Umweltschutz finden Sie im *Benutzerhandbuch*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.

Die aktuellen Umweltinformationen zu unseren Produkten finden Sie unter <https://www.lenovo.com/ecodeclaration>.

Wichtige Informationen zu Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE)



Batterien und Elektro- und Elektronikgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markiert sind, dürfen nicht über den unsortierten Restmüll entsorgt werden. Alle anfallenden Batterien und Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt zu sammeln und in über die für Endverbraucher für die Rückgabe, das Recycling und die Handhabung von Elektro- und Elektronikgeräten bereitgestellten Abgabemöglichkeiten zu entsorgen. Bevor Elektro- und Elektronikgeräte den Abfallsammelstellen zugeführt werden, müssen Batterien herausgenommen und getrennt gesammelt werden, sofern möglich. Batterien sind getrennt zu sammeln und in den für die Rückgabe, das Recycling und die Handhabung von Batterien und Akkumulatoren bereitgestellten Abgabemöglichkeiten zu entsorgen.

Länderspezifische Informationen erhalten Sie unter:
<https://www.lenovo.com/recycling>

WEEE-Informationen (Ungarn)

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket.

Recycling-Informationen für Japan

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト <https://www.lenovo.com/recycling/japan> を参照してください。

Recycling-Informationen für China

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <https://support.lenovo.com.cn/activity/551/nfm>。

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS = Restriction of Hazardous Substances)

RoHS-Richtlinie in der Europäischen Union

Dieses Lenovo Produkt und enthaltene Komponenten (Kabel, Netzkabel usw.) entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS recast“ oder „RoHS 2“).

Weitere Informationen zur weltweiten Einhaltung der RoHS-Vorgaben durch Lenovo finden Sie unter:
<https://www.lenovo.com/rohs-communication>

RoHS-Richtlinie in China

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
LCD面板 (LED背光源)	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
底壳、顶盖和扬声器	X	0	0	0	0	0

注:
本表依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标记“X”的部件，曾因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板 (PCB) 及其组件、集成电路 (IC) 和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示:
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限 (EUP)”符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

RoHS-Richtlinie in der Türkei

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarla Baza Zararlı Maddelerin Kullanımını Sınırladığına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

RoHS-Richtlinie in der Ukraine
Цим підтверджуємо, що продукція Lenovo відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

RoHS-Richtlinie in Indien

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Informationen zur Konformität

Die neuesten Konformitätsinformationen finden Sie unter:
<https://www.lenovo.com/compliance>

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B. Im *Benutzerhandbuch* zu diesem Produkt finden Sie die vollständigen Hinweise bezüglich der Bestimmungen für Klasse B, die für diese Einheit gelten. Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.

EU-Konformitätserklärung

EU-Kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Einhaltung der Richtlinien für informationstechnische Geräte (Information Technology Equipment = ITE) und Funkanlagen

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit: Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die vollständige Konformitätserklärung befindet sich im *Benutzerhandbuch*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“ in diesem Dokument.

Modelle mit Funkgerät:

Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Hiermit erklärt Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dass das Funkgerät Typ ThinkPad P70 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung für das System sowie die EU-Richtlinien für drahtlose Module finden Sie unter den folgenden Internetadressen:

- Bei Notebook-Computern:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Bei Tablets:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/L	2400 - 2483,5	< 10 dBm
WWAN-GSM	900/1800	< 34 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24,5 dBm

Hinweis: Die Liste der drahtlosen Module, die für dieses Produkt verwendet werden, ist in der Regulatory Notice verfügbar. Sie können die aktuelle Regulatory Notice für dieses Produkt von der Lenovo Support-Website herunterladen:
<https://support.lenovo.com>

Informationen zur Konformität von Funkverbindungen

Computermodule, die mit drahtloser Kommunikationstechnologie ausgestattet sind, entsprechen den Funkfrequenz- und Sicherheitsstandards der Länder und Regionen, in denen sie für den drahtlosen Gebrauch genehmigt wurden.

Zusätzlich zu diesem Dokument sollten Sie die für Ihr Land oder Ihre Region gültige Regulatory Notice lesen, bevor Sie in Ihrem Computer enthaltenen drahtlosen Einheiten nutzen. Wie Sie eine PDF-Version des Regulatory Notice erhalten, erfahren Sie im Abschnitt „Veröffentlichungen herunterladen“ weiter unten.

Informationen zur Konformität von Funkverbindungen (Brasilien)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Informationen zur Konformität von Funkverbindungen (Mexiko)

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informationen zur Konformität von Funkverbindungen (Singapur)



Informationen zur Konformität von Funkverbindungen (Korea)

기기 준수 사항

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5, 5725~5825 무선제품예외).

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

For SAR models (SAR 대상인 제품에 한함)

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 15mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Zusätzliche Konformitätshinweise

Audio-Hinweis (Brasilien)

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Erklärung zur Erfüllung der Richtlinie für Europa und Asien



Erklärung zur Erfüllung der Richtlinie für Kalifornien



Rechtliche Hinweise

LENOVO, das LENOVO-Logo, THINKPAD, das THINKPAD-Logo und TRACKPOINT sind Marken von Lenovo. Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2018 Lenovo.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie im *Ben*